



- Hingede reguleerimisega on võimalik ukseklaasi nihutada külgsuundades, kas luku või hingede poole.
- Maksimaalne reguleerimisulatus on 5 mm.
- Reguleerimiseks on vaja kuuskantvõtmeid mõõtudega 5 mm ja 3 mm, mis ei kuulu toote komplekti.

HINGE REGULEERIMINE:

Keerake klaasi kinnituskruvi (2) kuuskantvõtmega (3) lahti ühe täispöörde jagu.

Ukseklaasi nihutamine rull-luku poole

1. Keerake hinge lukupoolset reguleerimiskruvi (4) kuuskantvõtmega (6) vajalikul määral vastupäeva. Üks kruvi täispööre vastupäeva liigutab klaasi 1 mm võrra luku poole.
2. Kui klaas on vajalikus asendis, keerake vastaspoole kruvi (5) kõvasti kinni.
3. Keerake klaasi kinnituskruvi (2) kõvasti kinni.
4. Lõpuks pingutage vastaspoole kruvi (5) ja asetage hingele kate (1) peale.

Ukseklaasi nihutamine hingede poole

1. Keerake rull-lukust kaugemale asuvat reguleerimiskruvi (5) vajalikul määral vastupäeva.
2. Kui klaas on vajalikus asendis, keerake vastaspoole kruvi (4) kõvasti kinni.
3. Keerake klaasi kinnituskruvi (2) kõvasti kinni.
4. Lõpuks pingutage veel vastaspoole kruvi (4) ja asetage hingele kate (1) peale.

