

ANLEITUNG ZUR REGULIERUNG DER SU- UND AU-SCHARNIERE

www.andres.glass



- Durch Verstellen der Scharniere ist es möglich, das Türglas seitlich entweder zum Schloss oder zu den Scharnieren zu bewegen.
- Der maximale Regulierungsbereich beträgt 5 mm.
- Die Einstellung erfordert Sechskantschlüssel mit den Abmessungen 5 mm und 3 mm, die nicht im Produktsatz enthalten sind.

ANLEITUNG ZUR REGULIERUNG:

Lösen Sie die Glashalteschraube (2) mit dem Sechskantschlüssel (3) eine volle Umdrehung.

Bewegen des Türglases in Richtung des Rollenschlosses

1. Drehen Sie die scharnierseitige Einstellschraube (4) bei Bedarf mit dem Sechskantschlüssel (6) gegen den Uhrzeigersinn. Eine volle Umdrehung der Schraube gegen den Uhrzeigersinn bewegt das Glas 1 mm in Richtung des Schlosses.
2. Wenn sich das Glas in der erforderlichen Position befindet, ziehen Sie die Schraube (5) auf der gegenüberliegenden Seite fest an.
3. Ziehen Sie die Glasbefestigungsschraube (2) fest an.
4. Ziehen Sie abschließend die gegenüberliegende Seitenschraube (5) fest und setzen Sie eine Abdeckung auf das Scharnier (1).

Verschieben des Türglases in Richtung der Scharniere

1. Drehen Sie die weiter vom Rollenschloss entfernte Einstellschraube (5) im erforderlichen Maß gegen den Uhrzeigersinn.
2. Wenn sich das Glas in der erforderlichen Position befindet, ziehen Sie die Schraube (4) auf der gegenüberliegenden Seite fest an.
3. Ziehen Sie die Glasbefestigungsschraube (2) fest an.
4. Ziehen Sie abschließend die gegenüberliegende Seitenschraube (4) fest und setzen Sie eine Abdeckung auf das Scharnier (1).

