



- Saranoiden säädöllä ovilasia voi siirtää sivusuuntiin, joko lukon tai saranoiden suuntaan.
- Säädön enimmäismitta on 5 mm.
- Säättämiseen tarvitaan 5 mm ja 3 mm kuusiokoloavaimia, jotka eivät ole tuotteen mukana.

SARANAN SÄÄTÖOHJE:

Väännä lasin kiinnitysruuvia (2) kuusiokoloavaimella (3) auki yhden täyden kierroksen verran.

Ovilasin siirtäminen rullalukon suuntaan

1. Väännä saranan lukon puolen säätöruuvia (4) kuusiokoloavaimella (6) tarvittava määrä vastapäivään. Yksi ruuvien täysi kierros siirtää lasia 1 mm verran lukon suuntaan.
2. Kun lasi on tarvittavassa asennossa, väännä vastapuolen ruuvi (5) lujasti kiinni.
3. Väännä lasin kiinnitysruuvi (2) lujasti kiinni.
4. Lopuksi kiristä vastapuolen ruuvi (5) ja aseta saranalle kate (1) päälle.

Ovilasin siirtäminen saranoiden suuntaan

1. Väännä rullalukosta etäämpänä olevaa säätöruuvia (5) tarvittava määrä vastapäivään.
2. Kun lasi on tarvittavassa asennossa, väännä vastapuolen ruuvi (4) lujasti kiinni.
3. Väännä lasin kiinnitysruuvi (2) lujasti kiinni.
4. Lopuksi kiristä vielä vastapuolen ruuvi (4) ja aseta saranalle kate (1) päälle.

